

POLISSEUSE SANS FIL PXE 80

Polisseuse à batterie D80

S-101641

Description

Machine polyvalente qui permet de poncer, lustrer et polir grâce à ses axes d'entraînement interchangeables. Garantie 5 ans batteries incluses.

Propriétés

Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm.

Système de changement rapide innovant, sans outil, pour le remplacement des types d'entraînement rotatif et excentrique.

Flexible et plus simple que jamais : du ponçage avec abrasif en forme de fleur à la finition sans hologramme avec un seul appareil.

Le complément idéal pour tous les préparateurs de véhicules, les vernisseurs et les polisseurs.

Ergonomie parfaite et possibilités de préhension flexibles grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip.

Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue.

Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu.

Avec maintien constant de la vitesse de rotation et 4 niveaux de vitesse, affichage bien visible par LED.

Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement.

Grande stabilité de marche grâce à l'optimisation des vibrations.

Plateaux velcro spéciaux amortis pour le polissage et le ponçage. Avec anneau antichoc pour la protection des surfaces.

Affichage LED de la capacité de la batterie.

Caractéristiques

Tension de batterie : 12 V

Capacité de batterie : 2,5 / 5,0 Ah

Taille max. du plateau support : 75 mm

Taille max. du corps de polissage : 80 mm

Course de polissage : 3 / 12 mm

Vitesse de rotation à vide : 400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min

Vitesse de cycle à vide : 800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min

Dimension LxIxH : 265 × 65 × 95 mm

Poids sans batterie : 0,6 kg

Mode d'emploi

Marche/arrêt :

- Fonctionnement bref sans que l'interrupteur à bascule ne soit actionné
- Poussez l'interrupteur à bascule vers l'avant et actionnez-le en appuyant sur l'extrémité avant.
- Pour éteindre l'outil électrique, relâchez l'interrupteur à bascule en appuyant sur l'extrémité arrière.

Préréglage de la vitesse :



by
SODIMAC



- Pour régler la vitesse d'utilisation, appuyez sur le bouton de régulation de la vitesse. La vitesse sélectionnée est conservée même après arrêt de l'outil. Excepté avec le niveau 4, la vitesse retourne toujours au niveau 3 après arrêt (sécurité).
- Appuyez doucement sur l'interrupteur pour que l'outil atteigne la vitesse préréglée.
- Etat de charge de la batterie : Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état de charge indiqué par les LED du témoin de charge. Le témoin s'éteint après 5 secondes.
- Si l'une des LED clignote, la batterie doit être rechargée.
- Si aucune LED ne s'allume après appui sur le bouton, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

Fixation du porte-outil Fixation du porte-outil :

- Montage fileté entre le porte-accessoire et les types d'entraînement.
- Enfoncez le carter amovible. Insérez les types d'entraînement sur le trou de la broche. Relâchez le carter.

Remplacement du porte-outil :

- Enfoncez le carter amovible. Retirez les types d'entraînement du trou de la broche. Insérez les nouveaux types d'entraînement Relâchez la bague.

Recommandations

Cet outil électrique est conçu pour servir de polisseuse.

Il est déconseillé d'utiliser cet outil électrique Il est déconseillé d'utiliser cet outil électrique pour effectuer des travaux d'affûtage, de ponçage, de brossage à la brosse de ponçage, de brossage à la brosse métallique ou de coupe.

La vitesse nominale de l'accessoire La vitesse nominale de l'accessoire doit être au minimum égale à la vitesse doit être au minimum égale à la vitesse maximale spécifiée sur l'outil l'électrique.

Il n'est pas possible de se protéger ni de contrôler correctement les accessoires dont la taille est inappropriée.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant chaque utilisation, inspectez l'accessoire.

Précautions d'emploi

Portez des équipements de protection individuelle. Selon le travail à effectuer, utilisez une protection complète du visage, un masque oculaire de sécurité ou des lunettes de sécurité. Si nécessaire, portez un masque antipoussière, une protection auditive, des gants et un tablier de travail résistant aux petits fragments de l'abrasif ou de la pièce travaillée.

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact@kcx-bysodimac.com
— www.kcx-bysodimac.com — 01 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.251024