

by
SODIMAC

POLISSEUSE SANS FIL EX LIBRE D150

Polisseuse à excentrique libre

S-101645

Description

Polisseuse orbitale à excentrique libre sur batterie. Livrée en coffret avec deux batteries. Garantie 5 ans batteries incluses.

Recommandations

Cet outil électrique est conçu pour servir de polisseuse.

Il est déconseillé d'utiliser cet outil électrique. Il est déconseillé d'utiliser cet outil électrique pour effectuer des travaux d'affûtage, de ponçage, de brossage à la brosse de ponçage, de brossage à la brosse métallique ou de coupe.

La vitesse nominale de l'accessoire La vitesse nominale de l'accessoire doit être au minimum égale à la vitesse doit être au minimum égale à la vitesse maximale spécifiée sur l'outil électrique.

Il n'est pas possible de se protéger ni de contrôler correctement les accessoires dont la taille est inappropriée.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant chaque utilisation, inspectez l'accessoire.

Précautions d'emploi

Portez des équipements de protection individuelle. Selon le travail à effectuer, utilisez une protection complète du visage, un masque oculaire de sécurité ou des lunettes de sécurité. Si nécessaire, portez un masque antipoussière, une protection auditive, des gants et un tablier de travail résistant aux petits fragments de l'abrasif ou de la pièce travaillée.



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.251028