SOFRACA
SOCIETE FRANCO-HELVETICA
23 quai de l'industrie
91200 ATHIS MONS
SAS au capital de 45700 euros
T é l é p h o n e : 01 75 30 20 50 (+33)
T é l é c o p i e : 01 75 30 20 51 (+33)
RCS EVRY B 552 057 499 -APE 297A
IDENTIFICATION CEE FR 38 552 057 499
SIRET 552 057 499 00022

MODE D'EMPLOI

Notice originale

Référence	Désignation du produit		Voltage	Puissance	Courant absorbé
21272	Cuiseur à Œufs	6 Paniers de 1 œuf	230 V	2000 W	8.69 A
21262	Cuiseur à Œufs	8 Paniers de 2 œufs	230 V	2000 W	8.69 A

Description générale

Votre appareil est constitué d'une cuve équipée d'une résistance chauffante en inox 316L d'un thermostat de régulation, d'un thermostat de sécurité, et d'un cordon secteur.
La cuve de la référence 21272 à un volume de 9l
La cuve de la référence 21262 à un volume de 14l
Le matériau utilisé pour le façonnage de ces cuves est en inox 316L
Les accessoires joints sont :
Une grille de fond protectrice de la résistance
Le nombre de panier correspondant à votre référence d'appareil avec des manchons de 6 couleurs variés.

Installation / précaution d'emploi

-Lors du déballage, penser à enlever le film (blanc) de protection tôlerie.
-Rincer la cuve de l'appareil avant sa première utilisation.
-Brancher votre appareil par un électricien spécialisé.
-Installer l'appareil sur un plan stable
-Le brancher en s'assurant que la tension corresponde à la plaque de firme
-Vérifier que l'installation électrique soit bien aux normes en vigueurs.
-Si cet appareil doit être mis prés d'un mur, d'une cloison etc... Ceux ci doivent être faits d'un matériau approprié respectant les règles de sécurité c'est-à-dire : bon isolant thermique, non combustible... Une attention toute spéciale étant accordée aux règlements de prévention des incendies.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut-être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Si l'appareil est rempli au delà du niveau maximum (gravé « MAXI ») sur la paroi intérieure de la cuve, des projections d'eau bouillante peuvent se produire.

Pendant l'utilisation de cet appareil, surveillez régulièrement le niveau d'eau afin qu'il ne diminue pas en dessous du niveau minimum (gravé « MINI ») sur la paroi intérieure de la cuve, le chauffage sans eau de la résistance l'endommagerai de façon irréversible.

Emploi

Toujours mettre de l'eau dans la cuve de façon à ce que les résistances soient bien couvertes jusqu'au niveau Maxi.
Contrôler régulièrement le niveau d'eau pour ne pas que celui –ci soit inférieur au niveau Mini.
Mettre au départ le thermostat sur la position MAXI et dès que l'eau est à ébullition mettre les œufs en cuisson avec les paniers livrés avec l'appareil.

Cuisson	Temps	Eau
Coque	3 mn	Bouillante
Mollet	5 mn	Bouillante
Dur	10mn	Bouillante

A la fin de la cuisson des œufs diminuer le réglage du thermostat en fonction de la température d'attente.
A la fin de l'utilisation éteindre l'appareil en tournant le thermostat en position « 0 ».

Entretien

Avant tout entretient ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée

Avant toute opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyez régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
Ne nettoyez pas votre appareil sous un jet d'eau, et, il ne doit pas être immergé, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

Le nettoyage doit être effectué à la fin de chaque utilisation en observant les normes d'hygiène et de sécurité de la machine
Il est conseillé de ne jamais utilisé des produits chimiques non alimentaires, abrasif ou corrosifs. Ne pas utiliser des ustensiles pouvant endommager ou compromettre la sécurité sous le profil hygiénique.

En fonction de la dureté de l'eau que vous utilisez, il est nécessaire de prévoir une opération de décalcairisation périodique (cuve et résistance).

Maintenance

-**TOUTE INTERVENTION DOIT ÊTRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL AGREE**

Sécurité

La résistance de l'appareil est prévue pour avoir sa meilleure efficacité de chauffe dans un liquide (ici l'eau) sans liquide, la résistance se mettra à surchauffer jusqu'à atteindre une température avoisinant les 600 °C et prendre une coloration orangé.
Cette chauffe anormale de la résistance réduit sa duré de vie de façon critique pour atteindre son irrémédiable défection en quelques heures, mais aussi la durée de vie du thermostat de régulation.
Pour éviter une trop longue surchauffe en absence de liquide et de défection du thermostat de régulation, votre appareil est équipé d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel.
Ce thermostat de sécurité à un nombre de cycle limité, car il ne doit fonctionner qu'en cas de panne du thermostat de régulation.
De ce fait, demandera à être réenclencher l'appareil froid par le technicien chargé de sa maintenance.
Si le thermostat de régulation est défectueux vous ne devez pas vous appuyer sur le fonctionnement du thermostat de sécurité comme fonctionnement normal.

1/ Informations générales

Toutes les opérations d'installation et d'entretien doivent être faites par un professionnel qualifié et autorisé par le constructeur, ce dernier décline toute responsabilité en se qui concerne une mauvaise installation ou une falsification.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE

Bien que, étant conforme aux qualités requises en matière de sécurité prévues par les normes en vigueurs, la machine peut constituer un danger si :

-elle doit être utilisée dans un but et dans des conditions différentes de celle prévues par le constructeur
-il y a négligence des prescriptions prévues pour : installation-mise en marche-mode d'emploi-entretien.

Attention, de mauvaises précautions lors de l'utilisation ou une utilisation inappropriée de l'appareil peut provoquer des brûlures accidentelles.
Les refroidir immédiatement sous eau tempéré pendant quelques minutes, et selon leurs étendues, et leurs gravités, allonger la victime et demander un avis médical sera nécessaire.

2/ Caractéristiques de sécurité

DANS LE BUT DE PREVENIR CERTAINES CONDITIONS DE DANGER ET/OU CERTAINES POSSIBILITES DE BLESSURES D'ORIGINE HYGIENIQUE OU CAUSEES PAR : COURANT ELECTRIQUE, ORGANES MECANIQUES OU INCENDIE, IL FAUT :

a/ Tenir en ordre le lieu de travaille. Le désordre peut provoquer le danger d'un accident
b/ Evaluer les conditions de l'environnement. Ne pas utiliser la machine dans un endroit humide, mouillé ou non suffisamment éclairé, à proximité de liquide inflammables ou de gaz.
c/ Eloigner les enfants ou les personnes non préposées. Ne pas leur permettre de s'approcher de la machine ou du lieu de travail.
d/ Utiliser la machine dans la limites de sa puissance et seulement pour l'utilisation consentie.
e/ Avoir une tenue adéquate. Ne pas utiliser de vêtements amples ou d'accessoires pouvant se prendre dans la machine lors de son fonctionnement
Utiliser des chaussures antidérapantes.
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, utiliser des gants et se couvrir les cheveux avec un filet.

f/ Protéger le câble d'alimentation. Débrancher correctement le câble. Ne pas l'exposer à une température élevée, ne pas mettre en contact avec l'eau, des solvants, des angles coupants.
g/ Respecter les positions de sécurité
h/ Rester attentif lors de l'utilisation de la machine.
i/ Avant chaque opération de nettoyage, d'entretien ou de déplacement de la machine, ne pas oublier de débrancher la machine de la prise.
j/ Faire réparer la machine par un professionnel qualifié. Les réparations doivent être exécutées uniquement par des personnes qualifiées, et qui utilisent des pièces de rechange originales.
k/ Respecter les normes de sécurité au niveau de l'installation électrique (multiprises, câbles électriques …)
l/ Controller que la machine ne soit pas endommagée : avant d'utiliser la machine, contrôler attentivement l'efficacité des dispositifs de sécurité. Vérifier que : les parties mobiles ne soient pas bloquées, qu'il n'y ait pas d'éléments endommagés, que toutes les conditions qui pourraient influencer le bon fonctionnement de la machine soient optimales.

NE PAS RESPECTER CES REGLES PEUT PROVOQUER UN DANGER POUR L'UTILISATEUR

Garantie

La garantie est de 1 an à partir de la date de facture installateur

Pendant cette période, les détails qui pour des raisons bien évaluées et sans équivoque s'avèrent de fabrication défectueuse, sauf les parties électriques et celle exposées à l'usure, seront remplacés ou réparés.
La garantie exclue les frais d'envoi et le cout de la main-d'œuvre.
La garantie n'est plus valable dans les cas où les dommages ont été provoqué par : le transport, un entretien négligé ou incorrecte, un manque de compétences de la part des ouvriers, une falsification, une réparation effectuée par des personnes non autorisées ou une négligence en ce qui concerne les prescriptions de ce manuel.
Aucune compensation ne sera accordée de la part du constructeur en ce qui concerne les dommages directs ou indirects durant le temps ou la machine restera inactive pour cause de : attente de réparation, panne …

Service Après-vente

Pour la demande de pièces de rechange, s'adresser au revendeur

Démolition de la machine

En cas de démantèlement et/ou démolition de la machine, les détails qui la composent ne présentent aucun degré de danger qui pourrait exiger des précautions particulières. Pour faciliter les opérations de recyclage de matériaux, il faut séparer de la machine toutes les parties qui composent l'installation électrique et les composants thermoplastiques.

Bien que votre appareil ne soit pas constitué de composants dangereux pour la santé humaine, sa destruction nécessite une méthode qui lui soit appropriée pour ne pas nuire à notre environnement.
Par conséquent, le symbole suivant, et présent sur la plaque de firme, vous indique qu'il ne peut être assimilé aux ordures ménagères et doit suivre une voie sélective spécifique.
Votre revendeur, ou bien nous même fabricant de cet appareil, pouvons nous charger de cette opération.



Fin de document