# MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
# VITRINES CHAUFFANTES

## N60/N62/N83



Fabrication française

Made in France

# VITRINES CHAUFFANTES
# N60/N62/N83

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

## 1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance lors de l'utilisation.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours les boutons de commande et les poignées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

## 2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Une vitrine chauffante
Accessoire : - La présente notice

## 3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour le maintien des aliments à une température constante (régulation de 20 à 90°C). Le bac à eau permet de réguler l'humidité nécessaire à la conservation du moelleux des produits.

## 4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Ces vitrines chauffantes sont spécifiquement étudiées pour les snacks, bars, brasseries, salons de thé elles sont totalement panoramiques et mettent en valeur vos quiches, pizzas, croissants, viennoiseries, friands.

Ces vitrines chauffantes sont déclinées en deux modèles (1 ou 2 étages) et en deux versions (avec ou sans éclairage). Vous disposez de deux ouvertures par niveaux (avant et arrière), les dimensions intérieures sont conçues pour recevoir des plats GN 1/1.
Vous pouvez réguler l'humidité interne en versant de l'eau dans le bac situé au centre de l'appareil. Le réglage de la température de la vitrine se fait à l'aide du thermostat.
Pour les versions WDL 100 et WDL 200, l'éclairage est piloté à l'aide d'un interrupteur.

Pour allumer la vitrine chauffante, appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo), tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position souhaitée.
A l'extinction du voyant orange (n°1 sur la photo), votre appareil est prêt pour la cuisson.




1 Voyant thermostatique

2 Thermostat

3 Interrupteur marche/arrêt

## 5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

### a) stallation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer la vitrine sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est jugée suffisante.

### b) Première mise en service :

Lors de l'utilisation de votre vitrine, vous pouvez verser délicatement de l'eau dans le bac afin de réguler le taux d'humidité. L'autonomie du bac correspond à une journée d'utilisation continue de votre vitrine.

***Premier nettoyage***

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage).

***Branchement de l'appareil***

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que le bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est prêt à fonctionner.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

### c) ilisation de l'appareil :

***Eléments de commande et affichage***

| Commande/Affichage | Fonction |
|---|---|
| Interrupteur (n°3 sur la photo) | Marche/arrêt |
| Voyant lumineux orange (n°1 sur la photo) | Mise en température (voyant allumé) Température souhaitée atteinte (voyant éteint) |
| Thermostat (n°2 sur la photo) | Réglage de la température |

***Mise en marche***

Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo).
Tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position souhaitée.
A l'extinction du voyant orange (n°1 sur la photo), votre appareil est prêt pour la cuisson.

***Réglage de la température***

Régler la température en positionnant le thermostat (n°2 sur la photo) sur la température souhaitée. Le voyant orange (n°1 sur la photo) s'allume si une température plus élevée est demandée et s'éteint une fois celle-ci atteinte.

***Arrêt de l'appareil***

Mettre le thermostat sur 0.
Positionner l'interrupteur sur 0.
Laisser refroidir l'appareil.
Débrancher ou couper l'alimentation électrique.
Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

**d) Panne/Réparation :**

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

## 6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement votre appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irrémédiable.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

## 7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| **Modèles** | WD 100 | WD 200 | WDL 100 | WDL 200 |
|---|---|---|---|---|
| **Dimensions externes mm** | 590x350x285 | 590x350x390 | 590x350x375 | 590x350x480 |
| **Poids** | 12 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 18 Kg |
| **Puissance** | 650 W | 650 W | 650 W | 650 W |
| **Nbre élément** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Ampère** | 2.8 A | 2.8 A | 2.8 A | 2.8 A |
| **Voltage** | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |

Correspondance des couleurs des fils

| | |
|---|---|
| Phase | Marron ou Noir ou Gris |
| Neutre | Bleu |
| Terre | Jaune-Vert |

## 8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme ux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-49
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

## 9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



**Réglementation Reach**

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.
L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

## 10. GARANTIE

### Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

### Clauses d'exclusion de la garantie

**Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.**

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.