

ENROULEUR 15M

Enrouleur spécialement adapté pour être utilisé en complément de nos systèmes de dosage

G-101007 / A l'unité

Propriétés

Enrouleur spécialement sélectionné et adapté pour être utilisé en complément d'une Pompe Doseuse, d'une Station de Lavage, d'une Pompe spéciale Séchage GETRAC ou Pompe Sol. Il permet de rationaliser l'organisation de l'aire de lavage. Les risques d'endommager les tuyaux sont ainsi considérablement réduits. Livré avec un kit de raccordement à la pompe, sa mise en place est simplifiée. Légèreté, installation simple, rapide et facile. Tuyau haute qualité : flexibilité améliorée, résistance chimique optimisée. Support pivotant en option pour une plus grande facilité d'utilisation.

Caractéristiques

Enrouleur avec bras Inox, tambour d'enroulement ouvert en ABS.
Ressort en acier traité haute qualité.
Tuyau PVC alimentaire bleu :
- Ø int/ext : 12 x 20mm.
- Longueur : 15m.
Raccordement grâce à un tuyau guipe noir serti sur l'enrouleur.
Poids statique à sec : 10kg.
Pression max : 20 bars.

ACCESSOIRES :

LOT COUPLEUR + COLLIER (103393)
SUPPORT PIVOTANT (102722)
KIT RACCORDEMENT ENROULEUR (104249)
ECROU SORTIE DE POMPE 1/2 MALE (104250)

Mode d'emploi

L'enrouleur doit être installé à une hauteur minimum de 2,50m du sol afin d'éviter tout accident pendant l'utilisation.
L'installation est possible au mur ou au plafond avec les fixations adaptées au support.
L'utilisation du gabarit fourni permet un pré-marquage des trous de fixation.
Veiller à positionner l'appareil verticalement et dans une situation centrale par rapport aux directions du déroulement.
ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels accidents corporels ou pour des objets endommagés par suite d'un montage incorrect de l'enrouleur, d'une utilisation non conforme ou de l'utilisation d'un tuyau incompatible avec les descriptions.

Recommandations

Accompagner le tuyau lors de l'enroulement. Ne pas le lâcher.
Il est interdit d'enlever le cache d'accès latéral pendant l'utilisation de l'enrouleur.
Éviter de monter sur l'appareil ou d'y appuyer tous types de matériel.
Contrôler de temps en temps que l'enrouleur fonctionne correctement, que les raccords sont bien serrés, qu'il n'y a pas de perte de fluide.
Nettoyer régulièrement le tuyau pour faciliter l'enroulement.
Consulter attentivement la notice d'instruction avant montage et utilisation du matériel.
ATTENTION : LES OPERATIONS DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT NE DOIVENT ETRE EFFECTUEES QUE PAR DES TECHNICIENS HABILITES.
NE PAS OUVRIR LE CARTER DU RESSORT.

