

LUSTREUSE MIXTE 75 CIRCULAIRE

Lustreuse à batterie diamètre 75

S-101723

Description

Lustreuse circulaire sur batterie. Livrée avec 2 batteries. Légère et maniable.

Propriétés

Polisseuse à mouvement Circulaire et Orbital dotée d'un revêtement en caoutchouc souple.

Polisseuse avec 2 batteries pour une utilisation sans fil

Régulation électronique intelligente de la vitesse avec écran LCD

Vitesse variable à 4 niveaux

Caractéristiques

Dimensions de la boîte : 380 × 80 × 230 mm

Poids de la polisseuse : 0,83 kg

Poids de la malette complète : 1,73 kg

Temps de chargement de la batterie : 45 min

Vitesse : 2000-5800 t/min

Taille du tampon de polissage : 30-75 mm

Mode d'emploi

Marche/arrêt :

- Appuez sur l'interrupteur central pour allumer la machine.
- Appuyer sur le bouton + ou - pour régler la vitesse.
- Pour éteindre l'outil électrique, appuyer à nouveau sur l'interrupteur central.

Préréglage de la vitesse :

- Réinitialisation de la vitesse au démarrage.

Fixation du porte-outil Fixation du porte-outil :

- Montage fileté entre le porte-accessoire et les types d'entraînement.
- Enfoncez le carter amovible. Insérez les types d'entraînement sur le trou de la broche. Relâchez le carter.

Remplacement du porte-outil :

- Enfoncez le carter amovible. Retirez les types d'entraînement du trou de la broche. Insérez les nouveaux types d'entraînement Relâchez la bague.

Recommandations

Cet outil électrique est conçu pour servir de polisseuse.

Il est déconseillé d'utiliser cet outil électrique Il est déconseillé d'utiliser cet outil électrique pour effectuer des travaux d'affûtage, de ponçage, de broissage à la brosse de ponçage, de broissage à la brosse métallique ou de coupe.

La vitesse nominale de l'accessoire La vitesse nominale de l'accessoire doit être au minimum égale à la vitesse doit être au minimum égale à la vitesse maximale spécifiée sur l'outil l'électrique.

Il n'est pas possible de se protéger ni de contrôler correctement les accessoires dont la taille est inappropriée.



N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant chaque utilisation, inspectez l'accessoire.

Précautions d'emploi

Portez des équipements de protection individuelle. Selon le travail à effectuer, utilisez une protection complète du visage, un masque oculaire de sécurité ou des lunettes de sécurité. Si nécessaire, portez un masque antipoussière, une protection auditive, des gants et un tablier de travail résistant aux petits fragments de l'abrasif ou de la pièce travaillée.

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact@kcx-bysodimac.com
— www.kcx-bysodimac.com — 01 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.251024