SOFRACA
SOCIETE FRANCO-HELVETICA
23 quai de l'industrie
91200 ATHIS MONS
SAS au capital de 45700 euros
T é l é p h o n e : 01 75 30 20 50 (+33)
T é l é c o p i e : 01 75 30 20 51 (+33)
RCS EVRY B 552 057 499 -APE 297A
IDENTIFICATION CEE FR 38 552 057 499
SIRET 552 057 499 00022

MODE D'EMPLOI

Notice originale

IMPORTANT
NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER SANS EAU. EN CAS D'INCIDENT : SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI OU CONTACTER LE S.A.V AGREER

Référence	Finition
25002 25002N 25002TB	Inox Noir Taupe beige
Modèle	Cuiseurs à œufs
Capacité (l):	3.6
Fourniture	5x1
Dimensions Appareil (lxpxH mm) :	504x209x155
Poids net (kg)	5.24
Tension (V) :	230 1N~T
Puissance (W) :	900
Intensité (A) :	4
Classe :	I
Indice de Protection (IP) :	X3

Sécurité

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.

DANS LE BUT DE PREVENIR CERTAINES CONDITIONS DE DANGER SUCCEPTIBLE DE PROVOQUER, DES RISQUES D'ACCIDENT OU D'INCENDIE, DES BLESSURES, DES BRÛLURES, D'ELECTRISATIONS, VOUS DEVEZ RESPECTER LES RÈGLES SUIVANTE:

1. Prescriptions générales :

- ⇨ Respecter les normes de sécurité au niveau de l'installation électrique.
- ⇨ Installer l'appareil sur un plan stable.
- ⇨ Toutes les opérations d'installation et de maintenance doivent être faites par un professionnel qualifié et autorisé par le constructeur, ce dernier décline toute responsabilité en se qui concerne une mauvaise installation ou une falsification.
- ⇨ Controller que la machine ne soit pas endommagée. Avant d'utiliser la machine, contrôler attentivement l'efficacité des dispositifs de sécurité. Vérifier que : les parties mobiles ne soient pas bloquées, qu'il n'y ait pas d'éléments endommagés, que toutes les conditions qui pourraient influencer le bon fonctionnement de la machine soient optimales.
- ⇨ Bien que, étant conforme aux qualités requises en matière de sécurité prévues par les normes en vigueurs, la machine peut constituer un danger si :
  - elle est utilisée dans un but et dans des conditions différentes de celle prévues par le constructeur.
  - il y a négligence des prescriptions prévues pour, l'installation, la mise en marche, l'utilisation et l'entretien.

2. Sécurité des personnes :

- ⇨ Si l'appareil est rempli au delà du niveau maximum (gravé « MAXI ») sur la paroi intérieure de la cuve, des projections d'eau bouillante peuvent se produire.
- ⇨ Cet appareil **ne doit pas être** utilisé par des enfants et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants **ne doivent pas** jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.
- ⇨ Ne pas poser sa main sur les parties chauffantes ou proche des éléments chauffant cela pouvant provoquer de graves brulures.
- ⇨ Avoir une tenue adéquate. Ne pas utiliser de vêtements amples ou d'accessoires pouvant se prendre dans la machine lors de son fonctionnement
- ⇨ Utiliser des chaussures antidérapantes.
- ⇨ Respecter les postures de travail.
- ⇨ Rester attentif lors de l'utilisation de la machine.
- ⇨ Avant chaque opération de nettoyage, d'entretien ou de déplacement de la machine, **attendre refroidissement le complet** et ne pas oublier de débrancher la machine de la prise.
- ⇨ **Attention, de mauvaises précautions lors de l'utilisation, ou une utilisation inappropriée de l'appareil peut provoquer des brûlures accidentelles.**
  Les refroidir immédiatement sous eau tempéré pendant quelques minutes, et selon leurs étendues, et leurs gravités, allonger la victime et demander un avis médical sera nécessaire.
- ⇨ **Attention, de mauvaises précautions lors de l'utilisation, ou une utilisation inappropriée de l'appareil peut provoquer des brûlures accidentelles.**
  Le fabricant se dégage de toutes responsabilités.

3. Prescriptions liées au lieu de travail

- ⇨ Si cet appareil doit être mis en place très près d'un mur, d'une cloison, d'un meuble de cuisine, de bordures décoratives, etc., il est recommandé que ceux-ci soient faits d'un matériau non combustible; si ce n'est pas le cas, ils doivent être recouverts d'un matériau approprié, isolant thermique et non combustible, une attention toute particulière étant accordée aux règlements de prévention des incendies.
- ⇨ Evaluer les conditions de l'environnement. Ne pas utiliser la machine dans un endroit humide, mouillé ou non suffisamment éclairé, à proximité de liquide inflammables ou de gaz.
- ⇨ Tenir en ordre le lieu de travail. Le désordre peut provoquer le danger d'un accident.

4. Prescriptions liées à l'appareil ou ses composants :

- ⇨ Pendant l'utilisation de cet appareil, surveillez régulièrement le niveau d'eau afin qu'il ne diminue pas en dessous du niveau minimum (gravé « MINI ») sur la paroi intérieure de la cuve, le chauffage répété ou habituel sans eau de la résistance l'endommagerai de façon irréversible.
- ⇨ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ⇨ La résistance de l'appareil est conçue avec une sécurité afin que les chauffes accidentelles sans eau n'endommagent pas l'élément chauffant.
- ⇨ Pour éviter une trop longue surchauffe en absence de liquide et de défection du thermostat de régulation, votre appareil est équipé d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel.
  Ce thermostat de sécurité à un nombre de cycle limité, car il ne doit fonctionner qu'en cas de panne du thermostat de régulation.
  De ce fait, il nécessitera d'être réenclencher l'appareil froid par le technicien chargé de sa maintenance.
  Si la régulation du préchauffage ou l'interrupteur de sélection de chauffe son défectueux vous ne devez pas vous appuyer sur le fonctionnement du thermostat de sécurité comme fonctionnement normal.
- ⇨ Le calcaire est l'un des ennemis de la résistance, **n'attendez pas qu'elle en soit couverte** pour réaliser une opération de décalcairisation, vous seriez tenter de, soit mettre trop de produit, soit pas le bon produit, qui pourraient endommager votre appareil.
- ⇨ Utiliser la machine dans la limite de sa puissance et seulement pour l'utilisation consentie.
- ⇨ Protéger le câble d'alimentation. Débrancher correctement le câble. Ne pas l'exposer à une température élevée, ne pas mettre en contact avec l'eau, des solvants, des angles coupants.
- ⇨ Faire exécuter les travaux de réparation de la machine par des professionnels qualifiés qui utilisent des pièces de rechange d'origine.

5. Prescriptions liées à l'hygiène et l'entretien :

- ⇨ Utiliser des gants à usage unique et se couvrir les cheveux avec un filet, d'une toque, d'une coiffe de protection appropriée à la profession.
- ⇨ Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau
- ⇨ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage
- ⇨ Ne pas utiliser de produits corrosifs tels que "décap four"
- ⇨ **Réaliser périodiquement un nettoyage approfondis pour l'élimination de calcaire.**

NE PAS RESPECTER CES REGLES PEUT PROVOQUER UN DANGER POUR L'UTILISATEUR

Description générale

Cet appareil peut-être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- ⇨ des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- ⇨ des fermes ;
- ⇨ l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- ⇨ des environnements du type chambres d'hôtes.

Votre appareil est constitué d'une cuve équipée d'une résistance chauffante en inox 316L d'un limiteur de température bimétallique servant de régulation pour le mode préchauffage, d'un thermostat de sécurité, et d'un cordon secteur.
Le matériau utilisé pour le façonnage de ces cuves est en inox 316L
Les accessoires joints sont :
Une grille de fond protectrice de la résistance
Le nombre de panier correspondant à votre référence d'appareil.

Installation

Rappel :

Si cet appareil doit être mis prés d'un mur, d'une cloison etc... Ceux ci doivent être faits d'un matériau approprié respectant les règles de sécurité c'est-à-dire : bon isolant thermique, non combustible... Une attention toute spéciale étant accordée aux règlements de prévention des incendies.

- ⇨ Lors du déballage, penser à enlever le film (blanc) de protection tôlerie.
- ⇨ Rincer la cuve de l'appareil avant sa première utilisation.
- ⇨ Pour tous raccordements électriques muraux, cette opération doit-être réalisée par un électricien qualifié ou par un technicien disposant d'une qualification similaire.
- ⇨ Installer l'appareil sur un plan stable.
- ⇨ Le brancher en s'assurant que la tension corresponde à la plaque de firme.
- ⇨ Vérifier que l'installation électrique soit bien aux normes en vigueurs.
- ⇨ Sur l'appareil, la présence du marquage du symbole IEC 60417-5021 (triangle avec base en haut, sommet pointant vers le bas, cercle intérieur) sur la façade arrière à proximité d'une borne de raccordement électrique à visser, signifie que celle-ci est prévue pour la liaison équipotentielle des lieux.



Emploi

Toujours mettre de l'eau dans la cuve de façon à ce que les résistances soient bien couvertes jusqu'au niveau Maxi.
Contrôler régulièrement le niveau d'eau pour ne pas que celui –ci soit inférieur au niveau Mini.

Pour mettre l'appareil en mode cuisson, basculer l'interrupteur vers le haut et dès que l'eau est à ébullition mettre les œufs en cuisson avec les paniers livrés avec l'appareil.

Pour mettre l'appareil en mode préchauffage, ou position d'attente (80°C), basculer l'interrupteur vers le bas.

Cuisson	Temps	Eau
Coque	3 mn	Bouillante
Mollet	5 mn	Bouillante
Dur	10mn	Bouillante

A la fin de l'utilisation éteindre l'appareil en basculant l'interrupteur en façade arrière en position éteint.

Entretien

Avant tout entretient ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée

Avant toute opération d'entretien, **laissez refroidir complètement votre appareil** et le débrancher.
Nettoyez régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
Ne nettoyez pas votre appareil sous un jet d'eau, et, il ne doit pas être immergé, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

Le nettoyage doit être effectué à la fin de chaque utilisation en observant les normes d'hygiène et de sécurité de la machine
Il est conseillé de ne jamais utilisé des produits chimiques non alimentaires, abrasif ou corrosifs. Ne pas utiliser des ustensiles pouvant endommager ou compromettre la sécurité sous le profil hygiénique.

Réaliser périodiquement un nettoyage approfondis pour l'élimination de calcaire.
En fonction de la dureté de l'eau que vous utilisez, il est nécessaire de planifier les opérations de décalcairisation sur des périodes plus ou moins longues (cuve et résistance).
Selon l'eau utilisée il est possible de constater un dépôt de type poudre de couleur rouille sur le doigt de gant en laiton, il s'avère donc nécessaire de procéder périodiquement à un nettoyage spécifique à l'élimination de dépôt de fer.

TOUTE INTERVENTION DOIT ÊTRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL AGREE

La garantie est de 1 an à partir de la date de facture installateur

Pendant cette période, les détails qui pour des raisons bien évaluées et sans équivoque s'avèrent de fabrication défectueuse, sauf les parties électriques et celle exposées à l'usure, seront remplacés ou réparés.
La garantie exclue les frais d'envoi et le cout de la main-d'œuvre.
La garantie n'est plus valable dans les cas où les dommages ont été provoqué par : le transport, un entretien négligé ou incorrecte, un manque de compétences de la part des ouvriers, une falsification, une réparation effectuée par des personnes non autorisées ou une négligence en ce qui concerne les prescriptions de ce manuel.
Aucune compensation ne sera accordée de la part du constructeur en ce qui concerne les dommages directs ou indirects durant le temps ou la machine restera inactive pour cause de : attente de réparation, panne …

Pour la demande de pièces de rechange, s'adresser au revendeur

Démolition de la machine

En cas de démantèlement et/ou démolition de la machine, les détails qui la composent ne présentent aucun degré de danger qui pourrait exiger des précautions particulières. Pour faciliter les opérations de recyclage de matériaux, il faut séparer de la machine toutes les parties qui composent l'installation électrique et les composants thermoplastiques.

Bien que votre appareil ne soit pas constitué de composants dangereux pour la santé humaine, sa destruction nécessite une méthode qui lui soit appropriée pour ne pas nuire à notre environnement.



Par conséquent, le symbole suivant, et présent sur la plaque de firme, vous indique qu'il ne peut être assimilé aux ordures ménagères et doit suivre une voie sélective spécifique.
SOFRACA a noué un partenariat avec la Société ECOLOGIC, dans le cadre de la réglementation sur le traitement des déchet.
Notre partenaire dispose des agréments ministériels nécessaires.
Nous vous invitons à contacter soit votre revendeur, soit ECOLOGIC dans le cadre du recyclage ou de la destruction du produit sur le site www.e-dechet.com ou au +33 (0) 1 30 57 79 14.

Fin de document