
EXPLODED VIEW

Model: GX-GN3100BT-HC
Date:2020.12.24



GX-GN3100BT-HC EXPLODE LIST

number	Code Factory ERP	list	name	Generic Model	quantity
1	GXE-0-000-0004-0	GX-GN3100BT-HC.01	cabinet	GX-GN3100TN	1
2	GXE-2-001-0022-0	GX-GN3100BT-HC.02	right upper hinge	GX-GN3100TN	2
3	16401003100	GX-GN3100BT-HC.03	door gasket	GX-GN3100TN	3
4	GXE-2-001-0024-0	GX-GN3100BT-HC.04	right bottom hinge	GX-GN3100TN	2
5	GXE-0-000-0129-0	GX-GN3100BT-HC.05	door(right)	GX-GN3100BT	2
6	GXE-2-001-0023-0	GX-GN3100BT-HC.06	left bottom hinge	GX-GN3100TN	1
7	12517240002	GX-GN3100BT-HC.07	spring hinge	GX-GN3100TN	3
8	GXE-0-000-0044-0	GX-GN3100BT-HC.08	door(left)	GX-GN3100BT	1
9	16353010008	GX-GN3100BT-HC.09	door axis sleeve	GX-GN3100TN	5
10	GXE-2-001-0021-0	GX-GN3100BT-HC.10	left upper hinge	GX-GN3100TN	1
11	GXE-0-000-0083-0	GX-GN3100BT-HC.11	middle beam	GX-GN3100TN	2
12	GXE-2-001-0017-0	GX-GN3100BT-HC.12	middle beam connect	GX-GN3100TN	4
13	GXE-2-001-0018-0	GX-GN3100BT-HC.13	air guide board	GX-GN3100TN	1
14	GXE-2-001-0037-0	GX-GN3100BT-HC.14	left shelf guide	GX-GN3100TN	3
15	12502012759	GX-GN3100BT-HC.15	shelf	GX-GN3100TN	3
16	GXE-2-001-0036-0	GX-GN3100BT-HC.16	right shelf guide	GX-GN3100TN	3
17	GXE-2-001-0032-0	GX-GN3100BT-HC.17	beam hang strip(left)	GX-GN3100TN	3
18	GXE-2-001-0034-0	GX-GN3100BT-HC.18	rear hang strip(left)	GX-GN3100TN	3
19	GXE-2-001-0031-0	GX-GN3100BT-HC.19	beam hang strip(right)	GX-GN3100TN	3
20	GXE-2-001-0033-0	GX-GN3100BT-HC.20	rear hang strip(right)	GX-GN3100TN	3
21	GXE-2-001-0019-0	GX-GN3100BT-HC.21	fan cover	GX-GN3100TN	1
22	GXE-0-000-0006-0	GX-GN3100BT-HC.22	counter top	GX-GN3100TN	1
23	GXE-2-001-0020-0	GX-GN3100BT-HC.23	top fixing plate	GX-GN3100TN	4
24	17649490013	GX-GN3100BT-HC.24	probe	GX-GN3100TN	1
25	GXE-2-001-0286-0	GX-GN3100BT-HC.25	probe cover	GX-GN3100TN	1
26	16358010001	GX-GN3100BT-HC.26	eva. Fan cover	GX-GN3100TN	1
27	17701151238	GX-GN3100BT-HC.27	eva. Fan	GX-GN3100TN	2
28	17404080401	GX-GN3100BT-HC.28	evaporator	GX-GN3100BT	1
29	GXE-2-001-0196-0	GX-GN3100BT-HC.29	evapotaror drain pan	GX-GN3100BT	1
30	GXE-2-001-0035-0	GX-GN3100BT-HC.30	back cover	GX-GN3100TN	1
31	17664640059	GX-GN3100BT-HC.31	power cord	GX-GN650TN	1
32	17202100015	GX-GN3100BT-HC.32	compressor	GX-GN3100BT-HC	1
33	17116060013	GX-GN3100BT-HC.33	high pressure pipe	GX-GN3100BT	1
34	16316130019	GX-GN3100BT-HC.34	outer drain pan	GX-S903	1
35	22752520002	GX-GN3100BT-HC.35	cond. Fan motor	GX-GN650BT	1
36	16381738122	GX-GN3100BT-HC.36	cond. Fan blade	GX-GN650BT	1
37	22726010003	GX-GN3100BT-HC.37	cond.fan cover	GX-GN650BT	1
38	17304100180	GX-GN3100BT-HC.38	condenser	GX-GN3100BT-HC	1
39	17111250145	GX-GN3100BT-HC.39	dryer filter	GX-S900	1
40	15804042410	GX-GN3100BT-HC.40	capillary	GX-GN3100TN-HC	1
41	16324020006	GX-GN3100BT-HC.41	dryer filter	GX-GN3100BT	1
42	GXE-2-001-0026-0	GX-GN3100BT-HC.42	cooling unit board	GX-GN3100TN	1
43	GXE-2-001-0030-0	GX-GN3100BT-HC.43	control panel upper hinge	GX-GN3100TN	1
44	16316130001	GX-GN3100BT-HC.44	plastic water-proof box	GX-S900	1
45	16316130002	GX-GN3100BT-HC.45	plastic water-proof box cover	GX-S900	1
46	GXE-2-001-0029-0	GX-GN3100BT-HC.46	control paner bottom hinge	GX-GN3100TN	1
47	GXE-0-000-0087-0	GX-GN3100BT-HC.47	panel	GX-GN3100TN	1
48	17749210020	GX-GN3100BT-HC.48	power switch	GX-GN3100TN	1
49	17709030006	GX-GN3100BT-HC.49	controller	GX-GN3100BT	1
50	12546100952	GX-GN3100BT-HC.50	door lock	GX-GN3100TN	1
51	12533110022	GX-GN3100BT-HC.51	wheel	GX-GN3100TN	2
52	12533110027	GX-GN3100BT-HC.51A	feet(optional)	GX-GN3100TN	2
53	17649490014	GX-GN3100BT-HC.52	eva. sensor	GX-GN650BT	1
54	12427150002	GX-GN3100BT-HC.53	defrost heater clip	GX-GN3100BT	2
55	17738230014	GX-GN3100BT-HC.54	heater	GX-GN3100BT	1
56	17602223100	GX-GN3100BT-HC.55	eva. drain pan heater	GX-GN3100BT	1
57	12533110023	GX-GN3100BT-HC.56	wheel(with lock)	GX-GN3100TN	2
58	12533110027	GX-GN3100BT-HC.56A	feet(optional)	GX-GN3100TN	2