

1
2
20
3
4
5
19
6
7
18
8
17
9
12
10
16
13
15
14
11

Artic./Item	Descrizione/Description	Modello/Model
116004	**PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE** **4 HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP**	**PC70E/6/0**

Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		
	04	RC01251000	FIANCO DX SNACK	RIGHT SIDE SNACK
	05	RC00791000	FONDO ELETTRICO 700	BASE EL. 700
	06	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK
	07	RC00303000	REGGIFASCETTA	CLAMP SUPPORT
	08	RC00241000	PRESSACAVO PG16 CON DADO	CABLE GLAND PG16 AND NUT
	10	RC00194000	MORSETTIERA FV 122 B	CONNECTING BLOCK
	11	RC00518000	PIEDINO H=50 MM	FOOT
*	12	RC00291000	COMMUTATORE	SWITCH
*	13	RC01782000	LAMPADA SEGN.NEON FASTON VERDE 230V	GREEN NEON LAMP 230V
*	14	RC01783000	PORTALAMPADA TRASPARENTE D10	TRANSPARENT LAMP HOLDER D10
	15	RC02029000	MANOPOLA PCE NERA	BLACK KNOB
	15	RC02071000	MANOPOLA PCE GRIGIA	GREY KNOB
	17	RC00655000	CRUSCOTTO PC70E	CONTROL PANEL PC70E
	18	RC01252000	FIANCO SX SNACK	LEFT SIDE SNACK
	19	RC00614000	RIPIANO PC70E	SHELF PC70E
	20	RC00290000	PIASTRA ELETTRICA	HOT PLATE

L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning