

# PROFIX PU NTE 210B

**Gamme complète destinée aux professionnels permettant le collage et les réparations**

G-105225

## Description

La gamme PROFIX NTE se compose de trois colles polyuréthanes bi-composants en cartouche : PROFIX PU NTE 30B, 90B, 210B et 50T avec un temps de séchage de 30 secondes à 3 minute 30 selon le besoin. Gamme sans COV.

## Caractéristiques

Colle de dernière génération de 2K P.U.pour collage et réparation

- Sans COV
- MDI inférieur à 0,1 (Methylene diphenyl diisocyanate)
- Facile à extraire
- Aucune formation des utilisateurs n'est nécessaire
- Peut-être poncée
- Grande capacité de remplissage, ne s'affaisse pas
- Adhésion extrême

## Mode d'emploi

- Pour assurer un dosage correct, nous recommandons de niveler les pistons en plaçant la cartouche ouverte dans l'applicateur et de purger jusqu'à ce que le matériau commence à s'écouler des deux chambres de la cartouche avant d'attacher l'embout mélangeur.
- Après avoir fixé l'embout mélangeur, appuyer sur la gâchette à un rythme constant et régulier pour forcer le prépolymère et le curatif à travers ce dernier.
- La colle correctement mélangée a un aspect clair et uniforme, lisse et brillant.
- Après utilisation, laisser l'embout mélangeur jusqu'à la prochaine utilisation.

## Recommandations

- Il est recommandé de jeter les 25 premiers millimètres de produit car il se peut que le mélange ne soit pas homogène.
- Lorsque le produit devient difficile à distribuer, il est conseillé de remplacer l'embout mélangeur et de recommencer la procédure depuis le début.

## Précautions d'emploi

### ATTENTION

H332-Nocif par inhalation. H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H335-Peut irriter les voies respiratoires. H317-Peut provoquer une allergie cutanée.

P261-Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. P280-Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de



contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  
Continuer à rincer.  
P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.  
EUH204-Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact@www.kcx-bygetrac.com — www.kcx-bygetracc.com — 01 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.251030