


POWER STREAM



Rev. 00

Date: 02/26

Code 125239_FR

Manuel d'utilisation et d'entretien

Traduction de l'original

 **COSMETAL**
PART OF **CELLI**group

COSMETAL est une marque de CELLI SPA

Via Casino Albini, n° 605 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italy

Tel. +39 0541.755211 - www.celli.com





1. SÉCURITÉ	5
1.1 UTILISATION PRÉVUE	5
1.2 CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION.....	5
1.3 LISTE DES DANGERS	6
1.4 RISQUES RÉSIDUELS	8
1.5 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)	8
2. INFORMATIONS GÉNÉRALES	9
2.1 IDENTIFICATION DU FABRICANT	9
2.2 IDENTIFICATION DE LA MACHINE	10
2.3 GARANTIE.....	11
2.4 SYMBOLOGIE DU MANUEL.....	11
2.5 QUALIFICATION DU PERSONNEL	12
3. DESCRIPTION DE LA MACHINE	13
3.1 PRINCIPAUX COMPOSANTS	14
3.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET MODÈLES	16
3.2.1 ÉMISSIONS DE BRUIT.....	16
3.3 DIMENSIONS BOX - mm [Inches]	17
3.4 DIMENSIONS ROBINET - mm [Inches].....	18
4. INSTALLATION	19
4.1 CONTRÔLES ET DÉBALLAGE	19
4.2 POSITIONNEMENT	20
4.3 CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT	22
4.4 EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ.....	23
4.5 BRANCHEMENTS	24
4.5.1 BRANCHEMENT DE L'EAU	24
4.5.2 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE.....	28

4.6	RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU FROIDE ET GAZEUSE (SET COLD – SET WG)	29
5.	UTILISATION DE LA MACHINE	30
5.1	MISE EN MARCHÉ	30
5.2	COMMANDES.....	31
5.3	RÉGLAGE 0: DISTRIBUTION MANUELLE D'EAU AMBIANTE, FROIDE, GAZEUSE ET CHAUDE	32
5.4	RÉGLAGE 1 : RÉGLAGE DES DOSES	33
5.5	RÉGLAGE 2 : MODE ASSAINISSEMENT	33
5.6	RÉGLAGE 3 : DISTRIBUTION MANUELLE D'EAU À TEMPÉRATURE AMBIANTE, FROIDE ET GAZEUSE	35
5.7	RÉGLAGE 4 : DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AVEC DOSES POUR EAU À TEMPÉRATURE, EAU FROIDE ET GAZEUSE.....	35
5.8	RÉGLAGE 5 : DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AVEC DOSES POUR EAU À TEMPÉRATURE, EAU FROIDE, GAZEUSE ET CHAUDE ..	36
6.	INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES	37
6.1	ÉLIMINATION DES DÉCHETS.....	37
6.2	DÉMANTÈLEMENT DE LA MACHINE.....	37
6.3	ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES (DIRECTIVE DEEE)	38

1. SÉCURITÉ

Aucune personne ne doit être autorisée à opérer sur la machine sans avoir été adéquatement formée.

Conserver la machine en bonnes conditions de fonctionnement et interdire toute modification sur la colonne sans l'autorisation du Fabricant.



NOTE

Avant d'utiliser la machine, il est conseillé de lire attentivement cette section du manuel dont le but est d'informer et d'indiquer aux opérateurs l'usage correct de la machine et l'usage impropre qui peut être une source de danger.

1.1 UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil est conçu pour usages domestiques et analogues, tels que:

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- Gîtes ruraux et les clients de l'hôtel, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Des domaines tels que chambres d'hôtes et maisons d'hôtes;
- Services de restauration et l'utilisation chez les détaillants similaires

1.2 CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

Cette machine a été conçue pour être utilisée aux fins et dans les conditions figurant dans ce manuel, conformément aux dispositions des Directives indiquées dans la déclaration de conformité.

Ne pas utiliser le distributeur à des fins différentes de celles auxquelles il a été conçu et selon des modalités différentes des instructions du manuel.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques réduites, à condition qu'ils soient sous surveillance ou après avoir reçu les instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et avoir compris les dangers inhérents à celui-ci. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance devant être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sous surveillance.

Pour des raisons de sécurité et conformément à la réglementation en vigueur, la réparation de la machine doit être effectuée par le Centre d'Assistance.

- Ne pas manipuler ni trafiquer les composants intérieurs du distributeur; en cas de mauvais fonctionnement, contacter le Centre d'Assistance.
- Ne pas poser d'objets sur le distributeur.
- Ne pas poser le distributeur sur d'autres objets.
- Ne pas utiliser de liquides différents des liquides indiqués.
- Si le distributeur est jugé endommagé, contacter le Centre d'Assistance.
- Ne pas installer la machine à proximité de dissolvants inflammables comme alcool ou diluants.
- Ne pas installer la machine dans des lieux excessivement humides ou poussiéreux, exposés à la lumière directe du soleil, à l'extérieur ou près de sources de chaleur. L'installation de la machine dans ces lieux pourrait provoquer des incendies ou des secousses électriques.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des lieux ouverts.
- Ne pas envoyer d'éclaboussures d'eau vers l'appareil, celles ci pourraient provoquer des secousses électriques ou des incendies.
- Ne pas brancher ou débrancher la machine de la prise de courant avec les mains mouillées.
- Si le kit d'installation (et le groupe de raccords) est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance ou dans tous les cas par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque éventuel.
- Respecter les distances minimum conseillées et ne pas recouvrir la grille de ventilation de la machine.

1.3 LISTE DES DANGERS

La liste des dangers ci-après a pour but d'attirer l'attention sur les aspects de sécurité que les personnes chargées d'utiliser la machine doivent prendre en compte.

DANGER



RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Toujours débrancher l'alimentation de la machine avant de procéder à une quelconque intervention afin d'éviter tout dommage et danger pour la santé.

AVERTISSEMENT



PERSONNEL TECHNIQUE AUTORISÉ

Seul le personnel technique spécialisé en électricité, plomberie et réfrigération peut intervenir sur la machine. Tous les câblages et les composants hydrauliques doivent être conformes aux lois nationales et locales (pour le remplacement de composants, utiliser uniquement des pièces détachées originales certifiées du Fabricant).

ATTENTION



EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ

Le circuit électrique doit être correctement mis à la terre et raccordé au moyen d'un disjoncteur approprié.

ATTENTION



SANITIZATION

Avant d'effectuer les opérations de sanitization, veuillez lire avec attention les indications du fabricant du produit désinfectant, veillez à utiliser des équipements de protection individuelle (gants, masque...). S'assurer que les locaux sont correctement aérés.

Les opérations de sanitization et lavage de produit doivent être réservées à un personnel spécialisé du service technique.

ATTENTION



BASSE TEMPÉRATURE

Si la machine est exposée à des températures inférieures à 0°C, l'eau à l'intérieur peut geler et l'endommager.

ATTENTION



CLAPET ANTI-RETOUR DE LIQUIDE

Le contrôle du clapet anti-retour de liquide du carbonateur doit être effectué à la suite d'une éventuelle rupture du système d'alimentation d'eau (travaux de plomberie, tremblement de terre, etc.) et devrait être réalisé au moins une fois par an en conditions normales. Si des particules restent dans la vanne de contrôle, le CO₂ risque de refluer dans le système d'alimentation d'eau.

1.4 RISQUES RÉSIDUELS

Dans ses conditions de fonctionnement, la machine est en sécurité. Certains risques résiduels demeurent cependant et sont indiqués dans la liste des dangers, qui sont limités dans le cadre d'une utilisation correcte de la machine, en suivant les indications fournies dans le manuel d'utilisation et entretien.

1.5 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

DANGER



Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent répondre aux normes de référence indiquées dans les fiches de sécurité des produits manipulés.

Pour l'exécution de certaines procédures de maintenance et pour la manipulation de liquides ou de gaz potentiellement dangereux, les équipements de protection individuelle suivants sont nécessaires :



Utilisation de gants obligatoire.



Utilisation obligatoire de dispositifs de protection des voies respiratoires.



Utilisation obligatoire de lunettes de protection.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le manuel d'utilisation et entretien forme partie intégrante et essentielle de la machine et doit être remis à l'utilisateur. Il doit être conservé correctement et consulté avec attention, sachant qu'il fournit des spécifications sur le fonctionnement, l'entretien et la sécurité de la machine et des personnes et/ou biens entrant en contact avec la colonne.

En cas de doutes ou d'hésitations sur les indications fournies dans le manuel, veuillez contacter le Fabricant.

Le Fabricant décline toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle en cas de dommages dus à des erreurs d'utilisation et d'installation de la machine, ou en tout cas par la non-observation des instructions fournies par le Fabricant.



NOTE

Le Fabricant se réserve le droit de modifier le produit et sa documentation technique en toute liberté à l'égard de tiers et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou inexactitudes dans le contenu du présent manuel. Le présent texte du manuel d'utilisation et entretien décrit les caractéristiques de la machine standard à la date à laquelle cette publication est validée pour l'impression.

2.1 IDENTIFICATION DU FABRICANT

CELLI SPA

Via Casino Albini, n° 605

47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italy

Tel. +39 0541.755211- www.celli.com

Le Fabricant reste à votre disposition pour tout problème technique et pour la demande de pièces détachées.

Pour le remplacement de composants de la machine, il est recommandé d'utiliser des pièces détachées originales; le Fabricant décline toute responsabilité en cas de baisses de performances de la machine ou de dommages dus à l'utilisation de pièces non originales.



NOTE

Le présent manuel se rapporte à la version standard de la machine. Les machines hors standard peuvent présenter de légères différences, non décrites dans ce manuel. Veuillez contacter le Fabricant en cas de doutes.


2.2 IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Ce manuel concerne la machine suivante:

SYSTÈME "POWER STREAM"
AVEC TOUR DE DISTRIBUTION ET BOÎTE DE VANNE À SOLÉNOÏDE

Assurez-vous que la machine qui vous a été livrée est dotée de la plaque d'identification (plaque CE) ci-dessous:

- 1) Nom du Fabricant;
- 2) Modèle;
- 3) Code Modèle;
- 4) Conformité CE (ou autres marques si présentes);
- 5) Absorption totale;
- 6) Classe Climatique;
- 7) Tension d'alimentation;
- 8) Fréquence;
- 9) Numéro de matricule;
- 10) Année-mois de construction.



Elle contient le modèle, le numéro de série et toutes les données techniques de la machine nécessaires pour demander les pièces de rechange et signaler des problèmes techniques au centre d'assistance.

2.3 GARANTIE

Pour les conditions de garantie, veuillez consulter les conditions générales indiquée sur le tarif du Fabricant.

2.4 SYMBOLOGIE DU MANUEL

Le manuel adopte les signaux de sécurité ci-après afin qu'à la lecture, toutes les opérations qui doivent être rigoureusement respectées par les opérateurs pour garantir la sécurité de la machine, des personnes et des biens soient mises en évidence.

DANGER



Signale l'existence sur la machine ou à proximité d'une réelle situation de danger pour l'opérateur et les autres personnes, entraînant la mort ou de très graves lésions; il est en tout cas impératif de faire preuve de la plus grande attention et d'agir avec une extrême prudence.

MISE EN GARDE



Signale l'existence sur la machine ou à proximité d'une potentielle situation de danger pour l'opérateur et les autres personnes, pouvant entraîner la mort ou de très graves lésions; il est en tout cas impératif de faire preuve de la plus grande attention et d'agir avec une extrême prudence.

ATTENTION



Signale l'existence sur la machine ou à proximité d'une potentielle situation de danger pour l'opérateur et les autres personnes, pouvant entraîner des lésions mineures, en tout cas non graves; il est en tout cas impératif de faire preuve d'une grande attention et d'agir avec une extrême prudence.

2.5 QUALIFICATION DU PERSONNEL

Afin que toutes les opérations effectuées sur la machine aient lieu en conditions de sécurité, il est nécessaire que les opérateurs possèdent la qualification et remplissent les conditions requises pour la réalisation de ces types d'opération.

Les opérateurs sont classés comme suit:



Opérateur technicien d'entretien spécialisé

Opérateur qualifié pour effectuer des opérations de nature complexe dans des situations particulières. Il s'agit d'un opérateur adéquatement formé à travers des activités spécifiques.



Opérateur machine

Opérateur non qualifié, c'est-à-dire sans compétences spécifiques, apte à la seule réalisation de tâches simples comme l'utilisation de la machine à l'aide des commandes situées à bord et l'intervention lors simples opérations de nettoyage et remplacement de produits, en suivant les indications du présent manuel pendant l'utilisation de la machine.

Il ne peut effectuer les interventions destinées à l'opérateur technicien d'entretien spécialisé.



NOTE

Le pictogramme qui figure en début de chaque paragraphe indique le type de personnel autorisé à effectuer les opérations décrites.

3. DESCRIPTION DE LA MACHINE

Ce système de robinetterie et de caisson a été conçu pour distribuer de l'eau gazeuse, de l'eau à température ambiante, de l'eau froide et de l'eau chaude depuis le distributeur sous évier (W) grâce à un clavier (K).


Il est facile à utiliser et fabriqué avec des matériaux de haute qualité, pour offrir une hygiène et une facilité d'entretien maximales.

Il peut être installé dans divers environnements tels que les bars, les restaurants, les bureaux et les environnements domestiques; l'installation s'effectue toujours à l'intérieur et dans les conditions environnementales décrites au chapitre « Caractéristiques techniques ».


Il est possible de distribuer automatiquement des doses prédéfinies pour chaque type d'eau distribuée, ou de l'utiliser en mode manuel.

Il existe également un paramètre qui facilite le processus de désinfection.

POWER STREAM est disponible en deux tailles différentes, comme indiqué dans les schémas techniques des pages suivantes.



3.1 PRINCIPAUX COMPOSANTS



- 1) Corps de robinet
- 2) Bec de distribution
- 3) Manchons de raccordement pour robinet 1»
- 4) Écrou à bague fileté avec joint
- 5) Raccordement d'eau chaude (Connexion blanc)
- 6) Câble de connexion avec boîtier d'électrovanne
- 7) Câble d'alimentation
- 8) Sortie eau (SODA, FROIDE, AMBIANTE)
- 9) Connexion du port série
- 10) Apport d'eau gazéifiée (IN WG)
- 11) Entrée d'eau froide (EN COLD)
- 12) Entrée d'eau ambiante (IN AMB)
- 13) Entrée eau chaude (EN HOT)
- 14) Connexion pour câble d'alimentation
- 15) Raccord pour tuyau d'eau ambiante, froide et gazeuse (raccord noir)
- 16) Prédisposition au fonctionnement avec UV (non actif)
- 17) Connexion pour chaudière électronique (si présente)
- 18) Bouton eau à température ambiante
- 19) Bouton eau froide
- 20) Raccordement pour conduite d'eau ambiante, froide et gazeuse
- 21) Vis de réglage du débit froid et gazeuse
- 22) Couvercle amovible pour l'entretien
- 23) Sélecteur des paramètres de fonctionnement
- 24) Raccordement du câble du robinet électronique à la BOX
- 25) Bouton d'eau gazeuse
- 26) Sortie eau chaude (OUT HOT)
- 27) Il faut appuyer simultanément sur les boutons d'eau chaude et de sécurité pour distribuer l'eau chaude.
- 28) Gabarit de perçage pour table
- 29) Bac de récupération et grille
- 30) Tuyau d'évacuation
- 31) Grille

3.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET MODÈLES



		TAP	BOX
Aliment.	Volt/ HZ	100-240v 50/60 Hz Les tensions spéciales sont indiquées sur la plaque "numéro de série"	
Absorption totale	Watt	60	

	EAU À TEMPÉRATURE AMBIANTE	EAU FROIDE	EAU GAZEUSE	EAU CHAUDE
POWER STREAM ACWG				
POWER STREAM ACHWG				


3.2.1 ÉMISSIONS DE BRUIT

La machine a été conçue et réalisée de manière à réduire le bruit à la source.
Le niveau de pression acoustique pondéré « A » est inférieur à 70 dB (A).

3.3 DIMENSIONS BOX - mm [Inches]



3.4 DIMENSIONS ROBINET - mm [Inches]



4. INSTALLATION

4.1 CONTRÔLES ET DÉBALLAGE

Il est toujours nécessaire de contrôler que la machine reçue correspond aux indications du bordereau de livraison.

La machine est expédiée dans une boîte en carton; après avoir ôté l'emballage, vérifier que la machine n'a pas été endommagée pendant le transport; le cas échéant, faire part des anomalies au transporteur.

Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au transport.


Il est conseillé de s'adresser au Fabricant ou à des revendeurs agréés pour les composants ou pièces de rechange originales.



NOTE

L'emballage de la machine consiste en une boîte en carton et une juste quantité de matériel antichoc. Pour éliminer l'emballage, procéder conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ne pas brûler les emballages ni les jeter sur la voie publique.

- Portez l'appareil à l'endroit prévu pour l'installation.
- Couper les feuillets et enlever le carton, les polystyrènes et le sac externe en plastique.
- Eliminer immédiatement les sacs en plastique et les polystyrènes qui peuvent être dangereux pour les enfants.
- Une fois ôté l'emballage, enlevez encore le socle.





4.2 POSITIONNEMENT

Posez l'appareil à l'endroit désiré, loin de toute source de chaleur et à l'abri des rayons directs du soleil.

L'installation de l'appareil à l'extérieur et dans des endroits très humides est déconseillée.

L'appareil ne doit pas être placé dans des zones en contact avec des aliments.










NOTE

Pour l'installation du réfrigérateur se référer au mode d'emploi spécifique.

Voici les instructions pour la pose du robinet.

- 1) Positionnez le gabarit de perçage à l'endroit indiqué, en tenant compte des dimensions du robinet.
- 2) Marquez l'emplacement des trous à percer sur la surface.
- 3) Percez les trous (Ces deux trous doivent être espacés de la distance indiquée par le gabarit de perçage):
 - Ø 34-35 mm, trou pour le robinet.
 - Ø 125 mm, trou pour la vasque.
- 4) Positionnez la vasque sur la surface à l'aide de mastic. Installez la bonde.
- 5) Raccordez le tuyau d'évacuation au raccord situé au fond de la vasque.



4.3 CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

La machine doit être positionnée à l'abri de la pluie, d'éclaboussures d'eau et en un lieu dont la température correspond à la classe climatique (indiquée sur la plaque CE), sous peine d'annulation de la garantie d'usine; des pannes peuvent aussi se produire.

Les classes climatiques possibles sont les suivantes:

- SN - Pour températures ambiantes de 10°C à 32°C
- N - Pour températures ambiantes de 16°C à 32°C
- ST - Pour températures ambiantes de 18°C à 38°C
- T - Pour températures ambiantes de 18°C à 43°C

ATTENTION



BASSE TEMPÉRATURE

Si la machine est exposée à des températures inférieures à 0°C, l'eau à l'intérieur peut geler et l'endommager.



NOTE

4.4 EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ

DANGER



RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Toujours débrancher l'alimentation de la machine avant de procéder à une quelconque intervention afin d'éviter tout dommage et danger pour la santé.

ATTENTION



EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ

Le circuit électrique doit être correctement mis à la terre et raccordé au moyen d'un disjoncteur approprié.

ATTENTION



FICHE FOURNIE

Brancher la machine au réseau électrique avec la fiche fournie.
Si cette fiche doit être remplacée, se procurer un modèle équivalent homologué dans le pays d'utilisation.

Ne pas poser d'objets lourds sur le câble d'alimentation.

Ne pas brancher la machine à une prise de courant à laquelle sont connectés d'autres éléments (rallonge, adaptateurs de 2 ou 3 fiches, etc.).

Si le câble d'alimentation est endommagé, procéder à son remplacement en vous adressant au Service après-vente du fabricant ou dans tous les cas à du personnel avec une qualification équivalente afin de prévenir tout risque.



4.5 BRANCHEMENTS

Effectuer les branchements décrits avec le câble d'alimentation débranché.

4.5.1 BRANCHEMENT DE L'EAU

ATTENTION



L'électrovanne BOX n'est pas destinée à un raccordement direct au réseau d'eau. Il doit être connecté aux raccords de sortie du distributeur d'eau.

Brancher les tuyaux d'eau au réfrigérateur et au chauffe-eau, en respectant les indications des étiquettes collées sur les tuyaux:

- OUT AMB = eau à température ambiante
- OUT WATER = eau froide
- OUT HOT = eau chaude
- OUT SODA = eau gazeuse



NOTE

Tuyau noir pour l'eau froide, tuyau blanc pour l'eau chaude. Les raccords en plastique blanc sont pour l'eau chaude.
Si nécessaire utiliser les bagues de réduction de 8-6 mm fournies.

Pour certains modèles de distributeur d'eau, l'eau à température ambiante est obtenue avec un raccord en T et une réduction, avant le raccordement IN WATER de la machine (Fig.5.1 et 5.2).

Il existe également une configuration avec un refroidisseur pour l'eau à température ambiante, froide et gazeuse, ainsi qu'une alimentation en eau chaude provenant de la chaudière non pressurisée (Fig. 5.3).

Dans ce cas, le tuyau d'eau chaude ne traverse pas le boîtier.

Exercer la pression nécessaire pour accoupler les tuyaux.

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau.

Le câble du robinet électronique doit être connecté à la BOX sur le connecteur «TAP»




NOTE

L'équipement doit être installé avec une protection anti-refoulement adéquate pour se conformer aux codes nationaux et locaux applicables.

5.1

INSTALLATION D'EAU

- AMBIANTE
- FROIDE
- GAZEUSE




NOTE

Le tuyau d'évacuation du bac de récupération doit être raccordé à l'évacuation en formant une courbe afin d'éviter que les mauvaises odeurs ne remontent.

5.2

INSTALLATION D'EAU

- AMBIANTE
- FROIDE
- GAZEUSE
- EAU CHAUDE (SOUS PRESSION)




NOTE

Le tuyau d'évacuation du bac de récupération doit être raccordé à l'évacuation en formant une courbe afin d'éviter que les mauvaises odeurs ne remontent.

5.3

INSTALLATION D'EAU

- AMBIANTE
- FROIDE
- GAZEUSE
- EAU CHAUDE (PROVENANT DU CHAUFFE-EAU-BOILER UNIT)



NOTE

Le tuyau d'évacuation du bac de récupération doit être raccordé à l'évacuation en formant une courbe afin d'éviter que les mauvaises odeurs ne remontent.



4.5.2 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour raccorder l'appareil à la ligne électrique, branchez la fiche dans une prise de courant.

Vérifiez que la tension de réseau est conforme aux spécifications de la plaquette signalétique.

Connecter la machine au réseau d'alimentation électrique protégé par un interrupteur différentiel avec une sensibilité non supérieure à 30mA.

La machine est conforme aux normes de sécurité et marquée CE.

ATTENTION



La prise de courant prévue doit être équipée d'une prise de terre efficace et être dimensionnée à la charge de l'appareil (voir caractéristiques techniques).

ATTENTION



Contrôlez s'il y a bien en amont de la prise un interrupteur onipolaire avec au moins 3 mm d'ouverture entre les contacts protégé par des fusibles dont l'ampérage est approprié à l'absorption de l'appareil (voir caractéristiques techniques et données de la plaquette signalétique).

CÂBLES D'ALIMENTATION

ATTENTION



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou dans tous les cas par une personne qualifiée de façon à éviter tout risque éventuel.



NOTE

La prise de courant doit être placée dans un endroit accessible.

ATTENTION



Avant de brancher la machine à une prise vérifier ses caractéristiques et la charge totale (Fig. 6.1).

Le câble électrique qui sort du bas du robinet doit être branché sur la connexion «TAP» de l'électrovanne BOX (Fig. 5.2).



4.6 RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU FROIDE ET GAZEUSE (SET COLD – SET WG)

L'électrovanne BOX permet de régler la vitesse de distribution de l'eau froide et de l'eau gazeuse, via les deux vis hexagonales encastrées indiquées sur la figure 8.1.


La vitesse de distribution est ralentie en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

En fonction de la pompe dont est équipé le refroidisseur, pour optimiser le niveau de carbonatation, régler le débit d'eau gazeuse en agissant sur la vis du régulateur (Fig. 8.1) afin d'obtenir :

- 1 litre de soude gazeuse en 20 secondes pour les réfrigérateurs professionnels type NIAGARA.
- 1 litre de gazéification en 35-40 secondes pour les autres réfrigérateurs de type J-class, H₂OMY ou NIVES.

Il est recommandé d'ajuster également le débit de soude pour éviter les irrégularités de débit lors de la distribution.

8.1



5. UTILISATION DE LA MACHINE



5.1 MISE EN MARCHÉ

Après avoir vérifié que tous les branchements et les réglages sont corrects, brancher la machine au réseau électrique en insérant la fiche dans la prise adéquate la plus proche.

À ce stade, il est possible d'utiliser la machine.


5.2 COMMANDES

MISE EN GARDE




Pour activer le réglage « sélecteur circulaire », le boîtier doit être allumé (câble d'alimentation connecté).

L'électrovanne BOX fournie avec le robinet est dotée d'un sélecteur circulaire, réglable sur plusieurs positions à l'aide d'un petit tournevis. Le sélecteur permet de choisir entre les différents modes d'utilisation qui sont résumés dans le tableau ci-dessous et expliqués en détail dans les paragraphes suivants.



POSITION	NUMÉRO	RÉGLAGE
	0	Distribution manuelle pour Ambiant, Froid, Gazeuse et Chaud.
	1	Calibrage des doses
	2	Distribution automatique pendant le processus de désinfection.
	3	Distribution manuelle pour Ambiant, Froid et Gazeuse.
	4	Distribution automatique de doses pour Ambiant, Froid et Gazeuse.
	5	Distribution automatique de doses pour Ambiant, Froid, Gazeuse et Chaud.



5.3 RÉGLAGE 0: DISTRIBUTION MANUELLE D'EAU AMBIANTE, FROIDE, GAZEUSE ET CHAUDE

Pour utiliser le robinet en mode manuel, le sélecteur du boîtier doit être positionné sur 0.


Lorsque le robinet est éteint ou en veille, la bande colorée autour du panneau tactile n'est pas allumée.

En maintenant enfoncée l'icône correspondant au type d'eau souhaité, la bande s'illumine de la couleur associée.

- Pour distribuer de l'eau à température ambiante, appuyez sur « C » (bleu).
- Pour distribuer de l'eau gazeuse, appuyez sur « A » (vert).
- Pour distribuer de l'eau plate froide, appuyez sur « E » (bleu clair).


La distribution dure 3 minutes maximum si le robinet n'est pas verrouillé.

Pour distribuer de l'eau chaude en toute sécurité, appuyez simultanément sur « D » et « B » (rouge).



NOTE

Si l'interface tactile n'est pas touchée, après 210 secondes, l'éclairage s'éteint et le robinet passe en mode veille.




5.4 RÉGLAGE 1 : RÉGLAGE DES DOSES

Il est possible de régler une dose différente pour chaque type d'eau.

- 1) Positionnez le sélecteur sur 1.
- 2) Appuyez sur l'icône et choisissez le type d'eau pour lequel vous souhaitez régler la dose, en suivant le code couleur : bleu pour l'eau à température ambiante, bleu clair pour l'eau froide et vert pour l'eau gazeuse.
- 3) La distribution d'eau commence. La lumière orange alterne avec la couleur de l'eau souhaitée.
- 4) Maintenez l'icône enfoncée et relâchez-la lorsque la dose souhaitée est atteinte.

Pour quitter le réglage de la dose, déplacez le sélecteur hors de la position 1.

Le réglage de la dose est basé sur le temps et non sur le volume. En cas de variations importantes du débit d'eau, la dose peut varier.



5.5 RÉGLAGE 2 : MODE ASSAINISSEMENT

Lorsque la position 2 est sélectionnée, la bande violette s'allume. Ce réglage facilite la désinfection. Dans cette position, il est possible de distribuer tout type d'eau, sauf l'eau chaude.

Le robinet étant intégré à une machine, la préparation de la solution désinfectante doit respecter les instructions suivantes : produit, concentrations et doses indiquées dans le chapitre « Désinfection » du manuel d'utilisation de la machine.


Une fois la solution désinfectante prête, introduisez-la dans la machine (à l'aide d'une pompe, d'un récipient sous pression, etc.) afin qu'elle atteigne le boîtier de l'électrovanne et y agisse avant de sortir du robinet électronique (Fig. 9).


- 1) Placez le sélecteur sur le boîtier en position 2.
- 2) Sélectionnez une ou plusieurs conduites d'eau à ouvrir. Dans ce mode, vous pouvez ouvrir plusieurs conduites simultanément en appuyant sur les icônes correspondantes. Pour fermer une conduite, appuyez simplement sur l'icône correspondant au type d'eau que vous souhaitez fermer.

Une fois le produit désinfectant actif, il est nécessaire de rincer l'appareil et toutes les canalisations, du boîtier de l'électrovanne jusqu'au robinet électronique.

Laissez agir la solution désinfectante pendant au moins 20 minutes. Rebranchez l'appareil à l'arrivée d'eau. Faites couler au moins 15 litres d'eau par les robinets afin de bien rincer le circuit avant de réutiliser l'appareil. Vérifiez également l'absence de mousse ou de résidus de produit désinfectant dans l'eau distribuée.

9






5.6 RÉGLAGE 3 : DISTRIBUTION MANUELLE D'EAU À TEMPÉRATURE AMBIANTE, FROIDE ET GAZEUSE

Le réglage 3 permet de distribuer manuellement de l'eau à température ambiante, froide et gazeuse, mais pas d'eau chaude.

Le réglage 3 doit être utilisé avec une machine sans eau chaude.

Pour distribuer de l'eau à température ambiante, froide ou gazeuse, suivez la même procédure que pour le réglage 1, sans l'eau chaude.




5.7 RÉGLAGE 4 : DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AVEC DOSES POUR EAU À TEMPÉRATURE, EAU FROIDE ET GAZEUSE

Lorsque la position 4 est sélectionnée, la distribution s'effectue en mode automatique selon les doses préalablement définies avec le réglage 2.

- 1) Placez le sélecteur sur le boîtier en position 4.
- 2) Sélectionnez l'icône correspondant au type d'eau que vous souhaitez distribuer.


La distribution automatique peut être interrompue en appuyant de nouveau sur les icônes.



5.8 RÉGLAGE 5 : DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AVEC DOSES POUR EAU À TEMPÉRATURE, EAU FROIDE, GAZEUSE ET CHAUDE

Lorsque la position 5 est sélectionnée, la distribution d'eau chaude s'effectue également en mode automatique selon les doses préalablement définies avec le réglage 2.

- 1) Placez le sélecteur sur le boîtier en position 5.
- 2) Sélectionnez l'icône correspondant au type d'eau que vous souhaitez distribuer.
- 3) La distribution automatique peut être arrêtée en appuyant de nouveau sur l'icône.
- 4) Pour distribuer de l'eau chaude en toute sécurité, appuyez simultanément sur les icônes B et D.
- 5) Pour arrêter la distribution, appuyez à nouveau sur les icônes.



6. INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

6.1 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Il est rappelé que les résidus provenant de transformations industrielles et qui, par leur qualité ou leur quantité, ne sont pas déclarés assimilables à des déchets municipaux sont à considérer comme des déchets spéciaux.

Les machines détériorées ou obsolètes sont également des déchets spéciaux.

L'utilisateur, conformément aux législations locales, devra prendre des précautions particulières pour l'élimination des matériaux et matériels comme:

- Le matériau des protecteurs (PVC et méthacrylate)
- Le plastique des conduits pneumatiques
- Les câbles électriques revêtus
- Les courroies en caoutchouc
- Les huiles usagées

6.2 DÉMANTÈLEMENT DE LA MACHINE



NOTE

Les opérations de démontage et démolition doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Le démantèlement de la machine devra être effectué après démontage des différentes parties qui la composent, et récupération du gaz.

Pour les opérations de démontage, les Équipements de Protection Individuelle indiqués dans le MANUEL devront être utilisés, mais les instructions et les schémas figurant dans ce manuel devront aussi être consultés et des informations spécifiques éventuellement demandées au Constructeur.

Tous les gaz réfrigérants CFC, HCFC et HFC ne peuvent pas être libérés dans l'atmosphère mais doivent être collectés et récupérés pour être destinés à l'élimination ou à la régénération en tant que déchets spéciaux dangereux (auxquels est attribué le code CER 140601*).

Ces gaz doivent être remis à des entreprises autorisées à l'élimination de ces produits.

Après avoir démonté les différentes parties, les divers composants seront triés en séparant le métal du plastique, du cuivre, etc..., conformément au type d'élimination sélective en vigueur dans le pays de démantèlement de la machine.

Les déchets issus de la démolition de la machine peuvent être classés dans les déchets spéciaux.

Si les différents composants doivent être stockés avant d'être remis à la décharge, veiller à les conserver en lieu sûr et protégé des agents atmosphériques afin d'éviter qu'ils polluent le sol ou les nappes d'eau.

Respecter en tout cas les normes locales en matière d'élimination des déchets.




6.3 ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES (DIRECTIVE DEEE)

La directive communautaire 2012/19/UE (DEEE) impose aux fabricants et aux utilisateurs d'équipements électriques et électroniques une série d'obligations en matière de collecte, de traitement, de récupération et d'élimination de ces déchets.

Il est recommandé de respecter scrupuleusement ces normes pour l'élimination de ces types de déchet. Il est rappelé que l'élimination de ces déchets entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QUE NOUS JUGERONS UTILE À NOS ARTICLES SANS PRÉAVIS



COSMETAL est une marque de CELLI SPA

Via Casino Albini, n° 605 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italy

Tel. +39 0541.755211 - www.celli.com